

## Aufbauanleitung und Pflege

Mit dem Modul5 haben Sie eine hochwertige, individuell angefertigte Einzelkonstruktion erstanden. Die einzelnen Teile sind für Sie präzise gefertigt worden.

Ein Einzelelement besteht in der Regel aus:

1. zwei Pfosten mit werksseitig aufgebrachten Profilen
2. einem oberen und einem unteren Abschlussprofil
3. einer Rolle Bambus entsprechender Größe
4. einem Satz Edelstahlnieten

Alle Teile sind aufeinander abgestimmt. Dies sollten Sie unbedingt beachten.

### Aufbau

Sie benötigen folgende Hilfsmittel:

1. Schnur
2. Wasserwaage
3. Holzlatten
4. Schraubzwingen
5. Betonmischung
6. Spaten
7. Einfache Nietenzange
8. Akkuschrauber
9. Kneifzange/stabiler Seitenschneider

1. Legen Sie die Teile des Moduls aus. Achten Sie darauf, dass Teile gleicher Größe zueinander liegen. Entnehmen Sie Ihrer Bestellung bitte die gelieferten Feldmaße.  
In dieser Zuordnung muss auch der spätere Zusammenbau erfolgen.
2. Richten Sie mit einer Schnur den Standort Ihres Modul5 aus. Nun graben Sie an den Stellen für die Pfosten ca. 50 cm tiefe Löcher für die Fundamente. Setzen Sie den ersten Pfosten ein, richten Sie ihn mit Hilfe der Wasserwaage aus und fixieren Sie ihn. Füllen Sie nun den Beton bis zu ca. 5 cm unter Erdniveau in das Loch ein.
3. Nach dem Erhärten des Betons nieten Sie das untere Profil mit den beiliegenden Nieten ein. Entfernen Sie vorher, falls vorhanden, die Schutzfolie. Beim Setzen des zweiten Pfostens nieten Sie ebenfalls das untere Profil ein. Das obere Profil fixieren Sie mit dünnen Nägeln oder den Nieten vorläufig (nicht einnieten!) an beiden Pfosten. So haben Sie den exakten Abstand der Pfosten. Richten Sie den zweiten Pfosten aus und betonieren Sie das Fundament. Mit jedem weiteren Pfosten, können Sie genauso verfahren.  
**Achtung: Bei Zaunfeldlängen ab 250 cm Breite empfiehlt sich eine einfache Mittelabstützung in der Mitte des Zaunfeldes unten. (Führen Sie die mitgelieferte Abstützung durch eines der Regenabflöcher und fixieren sie durch die beiden Muttern in der richtigen Höhe; den ins Erdreich ragenden Pin dann einfach mit zwei, drei Kellen Beton unter Erdniveau befestigen) Dadurch kann ein Durchhängen des Zaunfeldes vermieden werden.**
4. Nach Erhärten des Betons nehmen Sie das obere Abschlussprofil wieder ab. Nun können Sie die Bambusmatte einlegen. Die Bambusmatten haben eine Breite von etwa 90 cm. Durch Abmessen können Sie die mitgelieferten Matten auf die exakte Breite kürzen. Falls die Matte zu breit ist, können Sie einfach die Drähte an der entsprechenden Stelle durchkneifen. Sie haben